

6.0 Rengörning

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten.

Kontrollera att rengöringsprodukten är lämplig före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor eftersom detta kommer att skada ytan permanent och göra garantin ogiltig.

För att desinficera, torka av med en utspädd bleklösning och skölj noggrant med färskt vatten.

Låt produkten torka ordentligt före användning/förvaring.

Använd inte fenolbaserade rengöringsvätskor.

Använd inte varmt vatten. Bordsskivan har en maximal värmebeständig temperatur på 65°C.

7.0 Underhåll

Kontrollera att hjulen är ordentligt monterade och fria att rotera.

Ta bort ansamlingar av smuts/skräp med jämna mellanrum.

Kontrollera att höjdjusteringsmekanismen fungerar smidigt och att bordet låser sig säkert på plats över hela höjdområdet.

Kontrollera att lutningsjusteringen fungerar smidigt och låses säkert på plats.

Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage. Eventuella misstänkta fel eller skador ska omedelbart rapporteras till leverantören och produkten tas ur drift.

8.0 Avfallshantering av produkten

Produkten ska rengöras noggrant före kassering.

Produkten är tillverkad av metall och plast och kan kasseras genom lokala hushållsavfalls- och återvinningscentraler eller genom lokala handelsavfallsinsamlare.

9.0 Garanti

Euforia AB, garanterar denna produkt under en period av 12 månader från inköpsdatumet mot felaktiga material och utförande. Denna garanti täcker inte; missbruk, störning eller manipulering av någon del av produkten.

Eventuella garantier utfärdade av Euforia AB påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.