

Gåbock med uppresningsstöd



Användaranvisning

091116862 Gåbock med uppresningsstöd är tillverkad i aluminium. Den är lätt och stadig. Vid användning faller man ut sidostyckena så att de står rakt utifrån ramen. I utfällt läge låses sidorna i detta läge. För att fälla in sidorna mot ramen trycker man på knappen som sitter mitt på den övre främre ramdelen. För att ställa in höjden trycker man på den fjäder som sitter på benens insida. Ställ in önskad längd genom att dra benet till lämplig höjd. Var noga med att låset "klickar" innan användning. Kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Max brukarvikt 125 kg. Vikt 2,5 kg.

091116862

Bredd 59,5 cm - Djup 46 cm

Ställbar höjd 81- 99 cm



MDR 2017/745 2007/47/EC